



iCN-633(TH) AC 單機溫控器

JohnPoint®
約翰點子 空調自動控制專家

來電記憶型 來電開機型 來電關機型



※說明書請掃此 QR-Code。

- 溫度顯示範圍：0.0°C~50.0°C，顯示刻度最小單位0.5°C
- 溫度設定範圍：15°C~35°C，最小單位0.5°C
- 預設模式：冷氣模式、自動風速，設定溫度26°C
- 適用：中央冰水系統、直膨系統
- 回風口溫度感測

- 節能溫度上、下限鎖定：
 - 冷氣：最低溫下限鎖定~35°C
 - 暖氣：15°C~最高溫度上限鎖定
 - (概算可節省系統能源10%能耗)
- 電源管理選項：可靈活應用於各種來電電源啟動系統。
- 面板至控制盒配線為三芯線配線。

旗艦款/功能指定選配

- keycard功能(可自定室內溫度省電模式)
- 四管式、電熱式系統配電可滿足飯店、醫院、宿舍多元需求。

按鍵功能說明

電源鍵 (⏻)：按一下可控制電源開/關。

模式鍵 (M)：1.開機狀態下，按一下可選擇運轉模式：冷氣、送風、暖氣。
2.關機狀態下，按住3秒可進入功能選項。

風速鍵 (🌀)：1.開機狀態下，按一下可選擇風速狀態：自動、強速、中速、弱速。
2.送風模式下，無自動風速。
3.開機狀態冷氣模式下，長按5秒可執行睡眠功能。

溫度設定鍵(↘或↗)：開機狀態下，按一下可調整設定溫度+/-0.5°C，持續按住可加速調整。

- 1.設定溫度時，設定值左方顯示“SET”字樣，設定溫度範圍：
 - 冷氣：最低可調至冷氣最低設溫下限鎖定，最高可調至冷氣最高設溫上限鎖定。
 - 暖氣：最低可調至暖氣最低設溫下限鎖定，最高可調至暖氣最高設溫上限鎖定。
- 2.設定完成後，5秒內不作任何動作即儲存設定，並回到室溫顯示。
- 3.送風模式下，無法設定溫度。
- 4.同時按一下(↘及↗)溫度設定鍵，可設定0~24預約開關機功能。
- 5.功能選項中，可選擇/調整各選項或設定值。
- 6.關機狀態下，同時按住(↘及↗)溫度設定鍵5秒，可設定/解除按鍵設定(Lock)狀態。在鎖定狀態下，僅能控制電源開/關及設定0~24預約開關機功能。

控制盒



iCN-360P-3C

- 尺寸：128 x 71 x 28mm
- 輸入電壓：AC 100V~240V，50/60Hz (單相)
- 輸出接點：
 - 主機連鎖接點：1A/250VAC
 - 閥體接點：1A/250VAC
 - 風速接點：3A/250VACx3 (強、中、弱風速)

功能選項說明

- (1) 控制器於關機狀態下，按住模式鍵(M)3秒，進入基本功能選項。
- (2) 進入基本功能選項後，LCD顯示cH，可按(↘或↗)鍵循環顯示 cH、cL、hH、hL、Pd、tc、bL、bu 主選項。
- (3) LCD顯示主選項後，可按模式鍵(M)進入各子選項。
- (4) 進入各子選項後，LCD顯示該項目前參數值，可按(↘或↗)鍵改變該參數後，按模式鍵(M)確認更改，並跳回至主選項。
- (5) 在本操作中之子選項階段，若按住模式鍵(M)3秒以上或20秒以上無任何一鍵有動作時，將儲存更改後的設定值於EEPROM內(永久記憶)，並退出本調整功能，LCD顯示室溫。

參數表及出廠值

參數	代號	出廠值	參數設定範圍
1 冷氣最高設溫上限鎖定	cH	35.0 °C	冷氣最低設溫下限鎖定~35.0 °C
2 冷氣最低設溫下限鎖定	cL	15.0 °C	15.0 °C~冷氣最高設溫上限鎖定
3 暖氣最高設溫上限鎖定	hH	35.0 °C	暖氣最低設溫下限鎖定~35 °C
4 暖氣最低設溫下限鎖定	hL	15.0 °C	15.0 °C~暖氣最高設溫上限鎖定
5 閥體(三通閥/壓縮機) 延遲保護時間	Pd	0(無延遲)	0(無延遲)、1(1分鐘)、2(3分鐘)
6 溫度補償設定	tc	0.0 °C	-5.0~5.0 °C
7 面板背光	bL	30(30秒)	30(30秒)、-- (恆亮)
8 面板按鍵音	bu	on有按鍵音	on(有按鍵音)、oF(無按鍵音) 註：iCN-633此項無效